

Speed Sensor – návod

Topeak / PanoBike Speed Sensor – stručný návod k použití.

Senzor rychlosti se montuje na vidlici, magnet na paprsek kola.

Mezera mezi senzorem a magnetem max. 3 mm.

Spárování proveďte přes aplikaci dle pokynů (Bluetooth).

Baterie: CR2032. Výdrž dle intenzity používání.